

## Kettenprüflehre

JM-Nr. 722 05 37



### JMP Kettenprüflehre: Wie man misst

Bevor Sie die Kettenlänge messen, vergewissern Sie sich, dass der Kontrollbereich an der Kette sauber ist.

Messbereich der Ketten:

420/428: hier wird die Kettenlänge von 15 Gliedern gemessen

520/525/530: hier wird die Kettenlänge von 12 Gliedern gemessen

Damit das Ergebnis beim Prüfen nicht verfälscht wird, sollte die Kette ordnungsgemäß gespannt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

Führen Sie die Prüfung im oberen Bereich der Kette durch (über der Schwinge).

Ⓐ Legen Sie das abgerundete Ende der Kettenprüflehre leicht an die Kettenrolle an.

Ⓑ Senken Sie die Messspitze ab (siehe Abb. 1).

Die Kettenlänge wird auf der Messspitze dort angezeigt, wo sie die Kettenrolle berührt.

Eine Kettenlänge von bereits 1% ist kritisch zu betrachten, die Kette sollte möglichst bald ausgetauscht werden (siehe Abb. 2).

Die Kettenlänge kann auf der Kette variieren. Bitte messen Sie mehrere Bereiche auf Ihrer Kette, dies ergibt eine genauere Längungsrate.

Verwenden Sie die Mittellehre für die Einstellung der Kettenflucht (siehe Abb. 3).

